

## ODEN LOKAL STYRENHET

Oden ställdonen kan levereras med lokal styrenhet istället, av standard Oden plintkorts lock. Det finns 2 tryckknappar med LED-ljus och punkt för aktivering av lokalt läge, mellan dessa tryckknappar. Lokalt läge aktiveras med magnetstång. Du aktiverar och inaktiverar lokalt läge genom att sätta in magnetisk stång i ett hål. Ställdon kan köras till stängt eller öppet läge med tryckknappar. LED-lamporna börjar lysa, när det öppna eller stängda läget nås. Du sätter i magnetiska stången i hålet en gång till, då går ställdonet till fjärrläge. Denna enhet kan monteras även på äldre V-serien ställdon, men OVP 23 firmware måste installeras i ställdonet först. Tryckknapparna börjar lysa med grönt eller rött ljus, beroende på om det öppna eller stängda läget nås.

